

Säkerhetsföreskrifter

Gäller från 160614

- Båtgäaren ska ha uthyrarens tillåtelse att vistas i lokalen innan tillträde.
- Ingen el får vara ansluten till båtarna när lokalen är obevakad.
- Lokalen bör vara utrustad med jordfelsbrytare.
- Uppvärmningsanordning, lös eller fast monterad i båten, får inte vara ansluten när lokalen är obemannad.
- Öppen eld, rökning, heta arbeten som svetsning, bruk av varmluftspistol eller vinkelslip får ej förekomma i lokalen.
- Brandfarlig vätska eller gas liksom brandfarliga färger får ej förekomma i lokalen annat än bränsle i båtens fast monterade bränsletank.
- Batteripoler på ackumulatorer till båtar skall vara bortkopplade, alternativt bryts strömmen via huvudströmbrytare, då båtens elsystem inte får vara belastat när lokalen är obevakad.
- Laddning av batterier får ej förekomma när lokalen är obemannad.
- Tillfällig belysning skall utgöras av felfria sladdlampor eller lysrörslampor. Halogenstrålkastare får ej förekomma.
- Båtgäaren är skyldig att hålla sin båt försäkrad.

Skönt att vara du hos oss